

Használati útmutató

306815 – Csokiszökőkút, 3 emeletes,
170 W, 230 V, 50 Hz

Bevezető

Köszönjük, hogy nálunk vásárolta meg csokoládé szökőkútját. Ez a csokiszökőkút gyönyörűen olvasztja meg a csokoládét, ami mindenkinek beizzítja az ízlelőbimbóit bármilyen alkalom során.

A **barátai** és **családja** garantáltan élvezni fogja a szökőkút adta élményeket. Kérjük a szökőkutat megfelelően és biztonságosan használja! Olvassa át gondosan a következő tájékoztatót!

Nagyon sok típusú ételt, csokoládét vagy szószot használhat a szökőkútjához, hogy bármilyen ízvilágot megteremtsen vele.

A következőket ajánljuk:

- **tejsokoládé**
- **écsokoládé**
- **fehércsokoládé**
- **tejkaramella**

Mártogathat bele epret, mályvacukrot, alma szeleteket, peracet, süteményeket, jégkrémet – eressze el a fantáziáját! Adhat hozzá likőröket is ízesítésként.

Használjon **sajtot!** Mártogasson bele szőlőt, almát, kenyeret, tengeri herkentyűket, kekszet vagy peracet – eressze el a fantáziáját! Ahhoz, hogy sajtot használjon, készítsen fondüsajtot (vagy vegye meg webáruházunkban) bor hozzáadásával egy edényben. Amikor már kellően folyik, akkor öntse bele a szökőkútba.

Barbecue szósszal is jól működik! Használja kedvenc szószát és mártogasson csirke-, marha- vagy sertésfalatokat. Ne feledje, a szósznak kellően folyósnak kell lennie, használjon bort, likőrt vagy más folyadékot a hígításhoz.

Használja szökőkútját a következő alkalmak esetén:

- **esküvők**
- **szülinapok**
- **ballagások**
- **üzleti találkozók**
- **nyaralások**
- **alkalmi összejövetel baráttal vagy családdal**

Útmutató

A csokoládé szökőkút használata egyszerű, csak kövesse ezeket az egyszerű lépéseket.

Csokoládé szökőkútja igényel némi összeszerelést. Törölje át egy nedves kendővel a gépházat és a tálát, majd hagyja megszáradni. Az adagoló csavart és a gyűrűket meleg, szappanos vízzel öblítse le, majd hagyja megszáradni.

Tisztítás után, az adagoló csavart rögzítse a tálca közepén a géphez, igazítsa a horonyt a motorhoz. Figyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztassa és rögzítve legyen a pozíciója az adagolónak. Ne próbálja meg bekapcsolt állapotban rögzíteni, vagy eltávolítani az adagolót. Győződjön meg róla, hogy a gyűrűk helyesen illeszkednek a géphez.

Hogyan használja a **csokoládé szökőkutat**

Először találjon egy stabil, egyenes felületet, ami közel van egy konnektorhoz.

Biztosítsa, hogy a tápkábelt ne érje víz a használat során. Ha szükséges, használjon hosszabbítót.

Kapcsolja be a készüléket – bal oldali kapcsolóval a motort tudja bekapcsolni, a jobb oldali kapcsolóval a melegítőt.

Használat:

Kapcsolja be a jobb oldali kapcsolót, hogy felmelegítse a csokoládé szökőkutat. Hagyja felmelegedni a készüléket 3-5 percig, mielőtt az olvasztott csokoládét hozzáadja.

A csokoládé előkészítése:

A leggyorsabb módja a csokoládé előkészítésének a mikróban való megolvasztás. Használjon szökőkútba való csokoládét a legjobb élmény eléréséhez. Amennyiben csokoládé táblát vagy kevésbé folyékony csokoládét használna, akkor adjon hozzá egy kevés semleges ízű zsiradékot, például kókuszolajat. Miután kellően folyékony a csokoládé, öntse át a készülékbe.

SOHA NE ADJON HOZZÁ HIDEG FOLYADÉKOT AZ OLVASZTOTT CSOKOLÁDÉHOZ A SZÖKŐKÚTBAN, MERT AZ MEGDERMESZTI ÉS LEÁLLÍTJA A FOLYÁST.

A csokoládénak teljesen folyékonynak kell lennie a tökéletes működéshez. A teljesen folyékony állapot elérése után kapcsolja be a motort a bal oldali kapcsolóval, hogy egyszerre melegítse és keringesse a csokoládét a készülék.

A csokoládé szökőkút effektus elérése:

Óvatosan öntse az olvasztott csokoládét a tálba a torony aljába. A csokoládénak be kell folynia a torony aljába, majd az adagoló csavarnak kell felnyomnia a torony belsejében a csokoládét a torony tetejére, ahonnan aláfolyik egyenletesen az alatta lévő szintekre.

Figyelmeztetés: A csokoládé szökőkútnak tökéletesen vízszintesnek kell lennie az egyenletes eloszláshoz, ami a szökőkút hatást eredményezi. Kerülje el, hogy étel darabok keveredjenek a csokoládéba, mert a torony belsejében a nagyobb darabok elakadhatnak és a készülék működését befolyásolhatják.

Ezeket az egyszerű használati utasításokat követve a szökőkút egy csodálatos élmény a barátokkal, családdal és a gyerekekkel minden korosztály számára... hiszen mindenkinek ínycsiklandozó élmény a kedvenc falatját mártogatni csokoládéba.

Figyelmeztetés: Azért, hogy meghosszabbítsa a szökőkút élettartamát, kérjük kövesse a tisztítási útmutatót minden alkalom után és győződjön meg arról, hogy a torony át van-e öblítve, amíg tisztítja az egységet, hogy elkerülje a csokoládé feltorlódást. Sose használjon tisztításhoz olyan anyagot, ami megsértheti a készülék felületét (csiszoló, dörzsölő, szivacs kemény fele stb.), hogy megőrizze eredeti állapotát.

Probléma	Lehetséges ok / megoldás
A csokoládé csöpög, nem folyik	Nem elég folyékony, adjon hozzá növényi zsíradékot. A készülék nem tökéletesen vízszintes, állítsa vízszintes helyzetbe.
A csokoládé féloldalas folyik, de nincs szökőkút hatás.	A készülék nem tökéletesen vízszintes, állítsa vízszintes helyzetbe.
A folyás időszakos, nem folyamatos, néha leáll, majd újraindul.	Ellenőrizze, hogy van-e étel darab a szökőkútban vagy a torony belsejében, és ha van szedje ki.
SOHA NE ADJON HOZZÁ HIDEG FOLYADÉKOT – LEÁLLÍTJA A FOLYÁST	

Biztonsági utasítások

Olvassa el az összes utasítást használat előtt:

1. Kerülje a mozgó alkatrészek összeérintését.
2. Bármilyen kár a tápkábelben vagy a dugóban problémát okozhat, ebben az esetben ne használja a készüléket. Kérjük vagy juttassa vissza az eladóhoz, vagy szereltesse meg egy szervizben.
3. A gyártó nem ajánlja egyéb tartozék használatát a készülékhez. Sérülést okozhatnak.
4. Használata gyermekek közelében szülői felügyelettel ajánlott.
5. Nem ajánljuk kültéri használatra.
6. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelét forró felülettől.
7. Hogy elkerülje az áramütést, NE merítse vízbe vagy egyéb folyadékba se a gépházat, se a tápkábelt.
8. A készülék más célra nem használható, mint ami ebben az útmutatóban bemutatásra kerül.
9. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül míg áram alatt van.
10. Ne nyúljon az adagoló csavarhoz míg mozog.
11. A dugónak az egyik oldala szélesebb, mint a másik, hogy csökkentse az áramütés kockázatát. Ez a dugó kizárólag polarizált csatlakozóaljzathoz illeszkedik.
12. Ne illessze össze se az adagoló csavart se a tornyot míg a motor működik. Először kapcsolja ki. Előnyös áramtalan állapotban az összeszerelése a szökőkútnak.
13. Áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban és szétszerelés előtt is a tisztításhoz.
14. A kábel gabalyodás és megbotlás kockázatainak elkerülése érdekében egy rövid tápkábel jár a készülékhez.
15. A készüléknek tökéletesen vízszintesnek kell lennie a megfelelő működéshez.
16. Egy hosszabbítónak vagy elosztónak a feltüntetett elektromos névleges értéke legalább akkora kell, hogy legyen, mint a készüléknek.
17. Tartsa távol a kezét és egyéb tárgyakat a szökőkúttól működés közben. Ellenőrizze rendszeresen, hogy nagyobb étel darabok nem kerültek-e a szökőkútba. Ez eltömítheti a tornyot, így akadályozva a folyamatos folyást és a szakszerű használatot

Fontos óvintézkedések

- A. **SOHA** ne merítse vízbe a gépházat.
- B. **SOHA** ne használja víz közelében
- C. **SOHA** ne használjon csiszoló szivacsot/rongyot a készüléken.
- D. **SOHA** ne használjon súrolót a készüléken.
- E. **SOHA** ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
- F. **SOHA** ne helyezzen a készülék tálcájára mást, mint a szükséges alapanyagokat.
- G. Áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban és szétszerelés előtt is a tisztításhoz.
- H. **NE HASZNÁLJA** a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a dugó sérült, illetve, ha hiba merül fel a készülékkel.
- I. **NE HELYEZZE** a gépházat mosogatógépbe.
- J. Tartsa távol a gyerekektől a készüléket.

Tisztítás

Győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van tisztítás előtt. Hagyja az egységeket lehűlni. A torony, az adagoló csavar és a gépház **FORRÓ** lehet.

1. Első használat előtt és minden használat után, mossa el a tornyot és az adagoló csavart alaposan. **KERÜLJE a mosogatógépben való mosást.**
2. Hogy könnyebb legyen a szökőkút tisztítása, óvatosan távolítsa el a tornyot és az adagoló csavart (miután lehültek), majd törölje le a megmaradt csokoládét egy papírtörölkendővel. Melegvízzel, majd szappanos meleg vízzel mossa át, öblítse, majd szárítsa meg az alkatrészeket.

NE ÖNTSE A MEGMARADT CSOKOLÁDÉT A LEFOLYÓBA VAGY A WC-BE. ÖNTSE MŰANYAG ZACSKÓBA VAGY ELDOBHATÓ TARTÁLYBA.

3. Óvatosan öntse ki a megmaradt csokoládét a tálcából. Használjon nedves szivacsot vagy rongyot a tisztításhoz. Figyeljen rá, hogy ne súrolja, karcolja meg a készülék felületét.

FIGYELEM: NE MERÍTSE VÍZ ALÁ A GÉPHÁZAT, HISZEN EZ TARTALMAZZA A KÉSZÜLÉK ELEKTRONIKÁJÁT.

A csokoládé szökőkút részei a torony, gépház és adagoló csavar.

Garancia

A készülékhez 2 éves garancia jár a vásárlás napjától számítva. Garanciaidő alatt, gyártói hiba miatt a készüléket cseréljük vagy javítjuk. Új készülék cseréje és pénzvisszafizetés nem lehetséges. Garancián kívül esik: a normális használat melletti elévülés, anyagfáradtság, kereskedelmi használat, változtatások a készülék(b)en, nem megfelelő tisztítás, nem megfelelő használat során keletkezett kár, a vásárló vagy egy harmadik személy által okozott kár, külső körülményeknek tulajdonított sérülés, akkumulátor által okozott kár. A garanciához szükséges a vásárló általi visszajuttatása a készüléknek és a számla bemutatása a készülékről.